Original	Rechange	Original	Rechange
Power Tv	SHIFT + Power	X	CLEAR EXIT CANCEL Exit / Cancel / Clear
Power	Power	0	HDMI - SAT 0 0
Review	OPT-TOOLS SETUP Setup / OPT /	Timer	TIMER SLEEP Sleep / Timer
Tv/VCR	PROGRAM TV/RADIO TV/Radio /	Start Debut +	APP REPEAT Green / APP / Repeat
Tv/VCR Tv	SHIFT + PROGRAM TV/RADIO Shift + TV/Radio / Program	Start Debut -	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search
Audio	LANG I/II AUDIO Audio / Lang I/II	Stop Fin +	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random
Mute Tv	SHIFT + DIMMER MUTE Shift + Mute / Dimmer	Stop Fin -	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat
--:--	LIST SMART Smart / List	Date+	+ VOL Vol +
1	TV 1 1	PR+	+ CH PAGE CH+ / Page+
2	DVD 2 2	Date-	VOL − Vol -
3	CD - STB 3 3	PR-	CH PAGE − CH- / Page-
4	VIDEO 4 4	Prog	TOP MENU D.MENU D. Menu / Top
5	TAPE 5 5	Timer/?	SHIFT + TIMER SLEEP Shift + Sleep / Timer
6	TUNER 6 6	/I//	MEDIA DISPLAY Display / Media
7	AUX - HDD 7 7	30 Sec/>>	RETURN BACK Back / Return
8	USB 8 8	<<	TUNE- << / Tune-
9	BLUETOOTH 9 9	Play	SLOW Play / Slow

Original	Rechange	Original	Rechange
>>	TUNE+ >> / Tune+		
Rec	REC MODE Rec / Rec Mode		
Stop	HOLD Stop / Hold		
Pause	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze		
Menu	HOME MENU Menu / Home		
OK	OK OK		
Up	Up		
Tv PR+	SHIFT + CH PAGE Shift + CH+ /		
Left / I <<< / -	Left		
Tv Vol -	SHIFT + VOL Shift + Vol -		
Left / I <<< / -	PRESET- I << / Preset-		
Right / >>I / +	PRESET+ >>I / Preset+		
Tv Vol +	SHIFT + VOL Shift + Vol +		
Right / >>I / +	Right		
Down	Down		
Tv PR-	SHIFT + CH PAGE Shift + CH- /		