Original		Rechange	
	Power		Power
	Source	TIMER AV	AV
1 ./@	1	1	1
2 abc	2	2	2
3 def	3	3	3
4 ghi	4	4	4
5 jkl	5	5	5
6 mno	6	6	6
7 pqrs	7	7	7
8 tuv	8	8	8
9 wxyz	9	9	9
0	0	0	0
TV	TV	SEARCH TV/R	TV/R
	Mute	MUTE	Mute
	Recall	FAV PRE-CH	Pre Ch
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
Q.MENU	Q. Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu

Original		Rechange	
	World	APP MEDIA	Media
+ V	Vol +	+ VOL	Vol +
V −	Vol -	VOL −	Vol -
+ P	PR+	+ CH	Ch +
P −	PR-	CH −	Ch -
OK	OK	OK	Ok
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
BACK	Back	RETURN BACK	Back
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
i	i	DISPLAY INFO	Info
	Guide	-/-- GUIDE	Guide
	/Music/Photo/Mov	SOUND DUAL	Dual
	[≡]/Text	REPEAT TEXT	Text
	*/o	PICTURE FORMAT	Format

Original		Rechange	
	*/o. .	ECO 3D	3D
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
LANG.	Lang	DISC NAV LIST	List
	[≡] . .	AD SUBT	Subt
	[- o-]	SHIFT + ECO 3D	Shift + 3D
	Rec	REC MODE	Rec
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
	Stop		Stop
	>>		>>
	<<		<<

Original	Rechange