Original	Rechange
Power Receiver	Power
Tuner	Shift + 6
CD/DVD	Shift + 3
MD/Tape	Shift + 5
Video 1	Shift + 1
Video 2	Shift + 4
DVD / 6CH	Shift + 2
AUX	Shift + 7
Power DVD	Shift + Power
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
Setup	Setup / OPT /
7	7

Original	Rechange
8	8
9	9
Tone	Text / Goto
+10	Guide / EPG / -/--
0	0
Dimmer	Shift + Mute / Dimmer
Sound	Sound / Title
Listen Mode	Smart / List
Active EQ	Display / Media
Multicontrol Dow	CH- / Page-
Multicontrol U	CH+ / Page+
Top Menu	D. Menu / Top
Up	Up
Menu	Menu / Home
Volume +	Vol +
Left	Left
Enter	OK

Original	Rechange	Original	Rechange
Right	Right	Audio	Audio / Lang I/II
Down	Down	Subtitle	Subtitle / EQ
Volume -	Vol -	Angle	Info / Angle
Return	Back / Return	Repeat	Green / APP / Repeat
On Screen	AV / Input / RDS		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Play/Pause / Ban	Play / Slow		
Stop / Auto/Mono	Stop / Hold		
Mute	Mute / Dimmer		
I<< / P.Call	I<< / Preset-		
>>I / P.Call	>>I / Preset+		
<< / Tuning -	<< / Tune-		
>> / Tuning +	>> / Tune+		
Bass Boost	Picture / Format		
Loudness	Zoom / Size		
RDS Disp / Disc Sel.	Eject / Surround		
PTY / Disc Ski	TV/Radio / Program		

Original	Rechange	Original	Rechange
Power Receiver	Power	8	8
Tuner	Shift + 6	9	9
CD / DVD	Shift + 3	Tone	Text / Goto
MD/Tape	Shift + 5	+10	Guide / EPG / -/--
Video 1	Shift + 1	0	0
Video 2	Shift + 4	Dimmer	Shift + Mute / Dimmer
DVD / 6CH	Shift + 2	Sound	Sound / Title
AUX	Shift + 7	Listen Mode	Smart / List
Power DVD	Shift + Power	Active EQ	Display / Media
1	1	Multicontrol Dow	CH- / Page-
2	2	Multicontrol U	CH+ / Page+
3	3	Top Menu	D. Menu / Top
4	4	Up	Up
5	5	Menu	Menu / Home
6	6	Volume +	Vol +
Setup	Setup / OPT /	Left	Left
7	7	Enter	OK

Original	Rechange	Original	Rechange
Right	Right	Audio	Audio / Lang I/II
Down	Down	Subtitle	Subtitle / EQ
Volume -	Vol -	Angle	Info / Angle
Return	Back / Return	Repeat	Green / APP / Repeat
On Screen	AV / Input / RDS		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Play/Pause / Ban	Play / Slow		
Stop / Auto/Mono	Stop / Hold		
Mute	Mute / Dimmer		
I<< / P.Call	I<< / Preset-		
>>I / P.Call	>>I / Preset+		
<< / Tuning -	<< / Tune-		
>> / Tuning +	>> / Tune+		
Bass Boost	Picture / Format		
Loudness	Zoom / Size		
RDS Disp / Disc Sel.	Eject / Surround		
PTY / Disc Ski	TV/Radio / Program		