Original		Rechange		Original		Rechange	
ENERGY SAVING	Energy Saving	TIMER SLEEP	Sleep / Timer	VOL	Vol +	VOL	Vol +
POWER	Power	POWER	Power	MARK FAV	FAV/Mark	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
INPUT	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS	P	P+	CH PAGE	CH+ / Page+
RATIO	Ratio	FORMAT PICTURE	Picture / Format	VOL	Vol -	VOL	Vol -
TV/RAD	TV/RAD	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /	MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
Q.MENU	Q.Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top	P	P-	CH PAGE	CH- / Page-
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home	1	1	TV 1	1
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--	2	2	DVD 2	2
	Up		Up	3	3	CD - STB 3	3
	Left		Left	4	4	VIDEO 4	4
OK	OK	OK	OK	5	5	TAPE 5	5
	Right		Right	6	6	TUNER 6	6
	Down		Down	7	7	AUX - HDD 7	7
RETURN EXIT	Exit/Return	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear	8	8	USB 8	8
RETURN EXIT	Exit/Return	RETURN BACK	Back / Return	9	9	BLUETOOTH 9	9
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle	LIST	List	LIST SMART	Smart / List
AV MODE	AV Mode	SURROUND	Eject / Surround	0	0	HDMI - SAT 0	0

Original	Rechange	Original	Rechange
Q.View	Display / Media		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Stop	Stop / Hold		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Play	Play / Slow		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Text	Text / Goto		
T.Opt.	Setup / OPT /		
<<	<< / Tune-		
Subtitle	Subtitle / EQ		
>>	>> / Tune+		
Simplink	Sound / Title		