Original		Rechange	
	Power		Power
INPUT	Input	TIMER AV	AV
Q.MENU	Q. Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
	?	DISC NAV LIST	List
1	1	1	1
2 abc	2	2	2
3 def	3	3	3
4 ghi	4	4	4
5 jkl	5	5	5
6 mno	6	6	6
7 pqrs	7	7	7
8 tuv	8	8	8
9 wxyz	9	9	9
0	0	0	0
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
Q.VIEW	Q. View	PICTURE FORMAT	Format

Original		Rechange	
+	Vol +	+ VOL	Vol +
−	Vol -	VOL −	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
FAV	Fav	FAV PRE-CH	Pre Ch
3D	3D	ECO 3D	3D
P PAGE	P +	+ CH	Ch +
P PAGE	P -	CH −	Ch -
RECENT	Recent	ZOOM	Eject
	Home	HOME SMART	Smart
MY APPS	My Apps	APP MEDIA	Media
BACK	Back	RETURN BACK	Back
LIVE MENU	Live Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left

Original		Rechange		Original		Rechange	
OK	Ok	OK	Ok				
	Red	A	Red				
	Green	B	Green				
	Yellow	C	Yellow				
	Blue	D	Blue				
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text				
T.OPT	T. Opt	SETTINGS OPT	Options				
APP/*	App/*	SHIFT +	APP MEDIA Shift + Media				
	Stop		Stop				
	Play	PLAY MODE	Play				
	Pause		Pause				
	<<		<<				
	>>		>>				
REC/*	Rec/*	REC MODE	Rec				
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt				
AD	AD	SHIFT +	AD SUBT Shift + Subt				
TV/RAD	Tv/Rad	SEARCH TV/R	TV/R				