Original		Rechange	
POWER	Power		Power
MUTE	Mut e	MUTE	Mut e
TV/AV	TV/ AV	TIMER AV	AV
MULTIMEDIA	Mul t i medi a	APP MEDIA	Medi a
I/II	I / I I	SOUND DUAL	Dual
LIST	Li st	DISC NAV LIST	Li st
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
Q.VIEW	Q. Vi ew	SETTINGS OPT	Opt i ons
OK	OK	OK	Ok
PR	Up		Up
PR	Down		Down
VOL	Ri ght		Ri ght
VOL	Lef t		Lef t
PR	PR+	+ CH	Ch +
PR	PR-	CH −	Ch -
VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL	Vol -	VOL −	Vol -

Original		Rechange	
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
SSM	SSM	- / -- GUIDE	Gui de
PSM	PSM	FAV PRE-CH	Pr e Ch
ARC	ARC	RETURN BACK	Back
SLEEP	Sl eep	PROG SLEEP	Sl eep
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
UPDATE	[≡x] / Updat e	AD SUBT	Subt
TIME	[≡o] / Ti me	SEARCH TV/R	TV/ R

Original		Rechange	
	Blue	D	Blue
	Yellow	C	Yellow
	Green	B	Green
	Red	A	Red
SIZE	[≡◆] / Size	PICTURE FORMAT	Format
MIX	[/ ≡] / Mix	ECO 3D	3D
HOLD	[≡+] / Hold	ZOOM	Eject
REVEAL	[≡?] / Reveal	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
INDEX	[≡i] / Index	DISPLAY INFO	Info
MODE	[≡M] / Mode	HOME SMART	Smart

Original	Rechange