Original		Rechange	
POWER	Power		Power
TV POWER	Power Tv	SHIFT +	Shift + Power
TV/PVR	Tv/PVR	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
–	Vol -	VOL –	Vol -
+	Vol +	+ VOL	Vol +
AV/INPUT	Av Input Tv	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
PR/CH	PR/CH+ Tv	SHIFT +	Shift + CH+ /
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
	PR/CH- Tv	SHIFT +	Shift + CH- /
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9

Original		Rechange	
VOL	Vol + Tv	SHIFT + + VOL	Shift + Vol +
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
0	0	HDMI-SAT 0	0
TIMESHIFT	Timeshift	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Vol - Tv	SHIFT + VOL –	Shift + Vol -
<<	<< Scan	TUNE- <<	<< / Tune-
>>	Scan >>	TUNE+ >>	>> / Tune+
I<<	I<< Skip	PRESET- I<<	I<< / Preset-
>>I	Skip >>I	PRESET+ >>I	>>I / Preset+
II	Pause	STEP-FREEZE II	Pause / Step / Freeze
▶	Play	SLOW ▶	Play / Slow
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
	Home	HOME MENU	Menu / Home
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
▲	Up	▲	Up
◀	Left	◀	Left
OK	OK	OK	OK

Original	Rechange	Original	Rechange
Right	Right	Text	Text / Goto
Back	Back / Return	Goto	Shift + Text /
Down	Down	Resolution	Picture / Format
i/Info	Info / Angle		
PR-	CH- / Page-		
PR+	CH+ / Page+		
Page Down	Shift + Down		
Page Up	Shift + Up		
Red/Repeat	Red / Netflix / Search		
Green/Zoom	Green / APP / Repeat		
Yellow/Marker	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue/Edit	Blue / Prime Video / Random		
PR List	Smart / List		
FAV	Fav / Marker / PC		
O))/Audio	Audio / Lang I/II		
[...]/Subtitl	Subtitle / EQ		
Time Rec	Sleep / Timer		