Original		Rechange	
POWER	Power		Power
OPEN/CLOSE	Open/Close	ZOOM	Eject
FUNCTION	Function	TIMER AV	AV
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
HOME	Home	HOME SMART	Smart
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
DISC MENU	Disc Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
INFO/MENU	Info Menu	DISPLAY INFO	Info
INFO/MENU	Info Menu	TOP MENU MENU	Menu
ENTER	Enter	OK	Ok
	Up		Up
	Preset+	CH +	Ch +
	Down		Down
	Preset-	CH -	Ch -
	Right/Tuning+		Right
	Left/Tuning-		Left
BACK	Back	RETURN BACK	Back

Original		Rechange	
TITLE/POPUP	Title/PopUp	APP MEDIA	Media
PLAY	Play	PLAY MODE	Play
PAUSE/STEP	Pause/Step		Pause
STOP	Stop		Stop
SCAN	Scan >>		>>
SCAN	<< Scan		<<
SKIP	Skip >>I		>>I
SKIP	I<< Skip		I<<
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
SOUND EFFECT	Sound Effect	SOUND DUAL	Dual
OPTICAL/TV SOUND	Optical Tv Sound	SEARCH TV/R	TV/R
SPEAKER LEVEL	Speaker Level	SETTINGS OPT	Options
RDS R	Red/RDS	A	Red
PTY G	Green/PTY	B	Green
PTY SEARCH Y	Yellow/PTY Search	C	Yellow

Original	Rechange
Blue/ Mono/ Stereo	Blue
Clear	Exit
Repeat	Text
*	Shift + 3
Audio	Shift + Dual
*	Shift + 6
*	Shift + 9
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0

Original	Rechange
Tv Power	Shift + Power
AV Input Tv	Shift + AV
CH+ Tv	Shift + Ch +
CH- Tv	Shift + Ch -
Vol + Tv	Shift + Up
Vol - Tv	Shift + Down
Mute Tv	Shift + Mute