Mandis shop

LG MKJ 50025104

Original		Rechange	
POWER	Power		Power
MUTE	Mute	MUTE	Mute
VOLUME +	Volume+	VOL +	Vol +
VOLUME −	Volume-	VOL −	Vol -
KEYSTONE +	Keystone+	CH +	Ch +
KEYSTONE −	Keystone-	CH −	Ch -
MENU	Menu	TOP MENU / MENU	Menu
RETURN	Return	RETURN / BACK	Back
AUTO	Auto	HOME / SMART	Smart
USB	USB	APP / MEDIA	Media
INPUT	Input	TIMER / AV	AV
BLANK	Blank	CLEAR / EXIT	Exit
OK	OK	OK	Ok
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down
▶	Right	▶	Right
◀	Left	◀	Left

Original		Rechange	
Q.MENU	Q. Menu	E-MANUAL / D.MENU	D. Menu
◀◀	<<	◀◀	<<
▶	Play	PLAY MODE / ▶	Play
▶▶	>>	▶▶	>>
⏮	I <<	⏮	I <<
■	Stop	■	Stop
STILL	Still	SHIFT + ⏸	Shift + Pause
MARK	Mark	FAV / PRE-CH	Pre Ch
⏭	>>I	⏭	>>I
PAGE▼	Page Down	SHIFT + CH −	Shift + Ch -
PAGE▲	Page Up	SHIFT + CH +	Shift + Ch +
⏸	Pause	⏸	Pause
●	Rec	REC MODE / ●	Rec

https://al-rendecontrol.fr/fr/LG-10276280-telecommande-remplacement-pour-LG-MKJ50251.html