Original		Rechange	
	Power		Power
	TV	SHIFT + 1	Shift + 1
	Caption		Subtitle / EQ
	AV Mode		Eject / Surround
	[ ]/Ratio		TV/Radio /
	Input		AV / Input / RDS
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	List		Smart / List
	0		0

Original		Rechange	
	Flashbk		Text / Goto
	Vol +		Vol +
	FAV		Fav / Marker / PC
	CH/Page-		CH- / Page-
	CH/Page+		CH+ / Page+
	Vol -		Vol -
	Audio		Audio / Lang I/II
	Mute		Mute / Dimmer
	Picture		Picture / Format
	Info		Info / Angle
	Sound		Sound / Title
	Settings		Setup / OPT /
	Up		Up
	Q.Menu		D.Menu / Top
	Left		Left
	OK		OK
	Right		Right

Original	Rechange	Original	Rechange
Back	Back / Return		
Down	Down		
Exit	Exit / Cancel / Clear		
Simplink	Display / Media		
Sleep	Sleep / Timer		
Stop	Stop / Hold		
<<	<< / Tune-		
Play	Play / Slow		
Pause	Pause / Step / Freeze		
>>	>> / Tune+		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		