Original	Rechange
Standby	Power
USB	SRC
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0/10	0
10+	-/-- / EPG
Time	P/C / FAV
SUB/MP3	MEDIA
Angle	Red (A)
Audio	Audio

Original	Rechange
Mute	MUTE
Menu	MENU
Setup	VOD
Up	UP
Down	DOWN
Left	LEFT
Right	RIGHT
Enter	OK
Title	TV/R
L/R	Green (B)
<<	Rewind
>>	Fast Forward
Play	Play
Pause	Pause
PBC	Yellow (C)
Stop	Stop
I <<	First

Original	Rechange	Original	Rechange
>>I	Last		
Vol -	VOL -		
Vol +	VOL +		
V- Mode	V- FOR		
Repeat	TEXT		
N/P	Blue (D)		
Clear	EXIT		
Prog	OPT+		
A- B	SHIFT + VOD Shift + VOD		
Zoom	WIDE		
Slow	CH +		
Random	CH -		
Return	BACK		
Display	INFO		
Step	Subt.		