Mandis shop

Leader LE-CTV3200FHD-Bk

Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	Sleep	Sleep / Timer
Mute	Mute / Dimmer	Source	AV / Input / RDS
1	1	CH +	CH+ / Page+
2	2	Vol +	Vol +
3	3	Info	Info / Angle
4	4	CH -	CH- / Page-
5	5	Vol -	Vol -
6	6	Home	Shift + Menu /
7	7	Freeze	Shift + Pause / Step /
8	8	Aspect	Shift + Picture / Format
9	9	Settings	Setup / OPT /
FAV	Fav / Marker / PC	Up	Up
0	0	Left	Left
Recall / Mouse	Back / Return	OK	OK
P. Mode	Picture / Format	Right	Right
S. Mode	Sound / Title	Menu	Menu / Home
Nicam	Audio / Lang I/II	Down	Down

Original	Rechange	Original	Rechange
Exit	Exit / Cancel / Clear	Green	Green / APP / Repeat
Play/Pause / Tex	Text / Goto	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Play/Pause / Tex	Pause / Step / Freeze	Blue	Blue / Prime Video / Random
Play/Pause / Tex	Play / Slow		
Stop / Hold	Stop / Hold		
<< / Size	Zoom / Size		
<< / Size	<< / Tune-		
>> / Reveal	>> / Tune+		
I << / Index	I << / Preset-		
>>I / Subpage	>>I / Preset+		
Browser	Display / Media		
Subtitle	Subtitle / EQ		
Rec	Rec / Rec Mode		
R.List	Smart / List		
TV/Radio	TV/Radio /		
EPG	Guide / EPG / -/--		
Red	Red / Netflix / Search		