Original		Rechange	
	Power		Power
	[. . .]	AD SUBT	Subt
	Audio	SOUND DUAL	Dual
	Picture/[■]	PICTURE FORMAT	Format
	Recall/V≡	FAV PRE-CH	Pre Ch
T-C	T-C/Guide	-/-- GUIDE	Guide
OSD	OSD/Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0

Original		Rechange	
T	T	REPEAT TEXT	Text
M	M	TOP MENU MENU	Menu
i	I>/i	DISPLAY INFO	Info
E	E	CLEAR EXIT	Exit
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
	<</I<		<<
	Stop		Stop
	Play	PLAY MODE	Play
T	Pause		Pause

Original	Rechange	Original	Rechange
>>/ >|	>>		

Original	Rechange
Power	Power
[. . .]	Subt
Audio	Dual
Picture/[■]	Format
Recall/V≡	Pre Ch
T-C/Guide	Guide
OSD/Mute	Mute
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0

Original	Rechange
T	Text
M	Menu
E	Exit
i>/i	Info
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
OK	Ok
Red	Red
Green	Green
Yellow	Yellow
Blue	Blue
<</I<	<<
Stop	Stop
Play	Play
Pause	Pause

Original	Rechange	Original	Rechange
>>/ >|	>>		

Original		Rechange	
	Power		Power
	[. . .]	AD SUBT	Subt
	Audio	SOUND DUAL	Dual
	Picture/[■]	PICTURE FORMAT	Format
V≡	Recall/V≡	FAV PRE-CH	Pre Ch
T-C	T-C/Guide	-/-- GUIDE	Guide
OSD	OSD/Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0

Original		Rechange	
T	T	REPEAT TEXT	Text
M	M	TOP MENU MENU	Menu
E	E	CLEAR EXIT	Exit
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
	<</I<		<<
	Stop		Stop
	Play	PLAY MODE	Play
T	Pause		Pause
	>>/>I		>>