Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	OSD	Display / Media
USB	Shift + 8	Up	Up
Reset	Smart / List	Left	Left
Open/Close	Eject / Surround	Enter	OK
Language	Audio / Lang I/II	Right	Right
Angle	Info / Angle	Title	Sound / Title
Subtitle	Subtitle / EQ	Down	Down
Vol +	Vol +	R/L	Blue / Prime Video / Random
Return	Back / Return	Play	Play / Slow
Repeat	Green / APP / Repeat	Pause	Pause / Step / Freeze
A-B	Yellow / YouTube / Repeat	<<	<< / Tune-
Vol -	Vol -	I <<	I << / Preset-
Step	Shift + Pause / Step /	N/P	Sleep / Timer
Slow	Shift + Play /	Stop	Stop / Hold
PBC	D. Menu / Top	>>	>> / Tune+
Mute	Mute / Dimmer	>>I	>>I / Preset+
Setup	Setup / OPT / Tools	V-Mode	Picture / Format

Original		Rechange		Original	Rechange
1	1	TV 1	1		
2	2	DVD 2	2		
3	3	CD - STB 3	3		
4	4	VIDEO 4	4		
5	5	TAPE 5	5		
6	6	TUNER 6	6		
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
10	10	HDMI - SAT 0	0		
10+	10+	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
GOTO	Goto	GOTO TEXT	Text / Goto		
PROG	Prog	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /		
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear		
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size		
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home		