Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	Menu	Menu
Open / Close	Eject	Setup	Options
VCR	Media	Up / PR+	Up
DVD	Smart	Up / PR+	Ch +
Input	AV	Down / PR-	Down
1 / Tracking	1	Down / PR-	Ch -
2	2	Right	Right
3 / Tracking -	3	Left	Left
4	4	Enter	Ok
5	5	Skip	Back
6	6	Display	Info
7	7	Subtitle	Subt
8	8	Audio	Dual
9	9	Edit	Guide
0	0	Zoom	Shift + Eject
P. Scan	Pre Ch	Play/Pause	Pause
Clear	Exit	<< REW	<<

Original		Rechange	
Play/Pause		Play	
FF >>		>>	
I<< Prev		I<<	
Stop		Stop	
Next >>I		>>I	
Rec		Rec	
Rec Mode		Shift +	Rec
Title		List	
Slow -		Vol -	
Slow +		Vol +	
Angle		Format	
TV / VCR		TV/R	
Repeat		Text	
A-B		Shift +	Text
Timer		Shift +	AV

Original	Rechange

Original		Rechange	
	Power		Power
	Open / Close		Eject
	VCR		Media
	DVD		Smart
	Input		AV
	1 / Tracking -		1
	2		2
	3 / Tracking +		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	P. Scan		Pre Ch
	Clear		Exit

Original		Rechange	
	Menu		Menu
	Setup		Options
	Up / PR+		Up
	Up / PR+		Ch +
	Down / PR-		Down
	Down / PR-		Ch -
	Right		Right
	Left		Left
	Enter		Ok
	Skip		Back
	Display		Info
	Subtitle		Subt
	Audio		Dual
	Edit		Guide
	Zoom		Shift + Eject
	Play/Pause		Pause
	<< REW		<<

Original		Rechange	
Play/Pause		Play	
FF >>		>>	
I<< Prev		I<<	
Stop		Stop	
Next >>I		>>I	
Rec		Rec	
Rec Mode		SHIFT + REC MODE	Shift + Rec
Title		DISC NAV LIST	List
Slow -		VOL -	Vol -
Slow +		VOL +	Vol +
Angle		PICTURE FORMAT	Format
TV/VCR		SEARCH TV/R	TV/R
Repeat		REPEAT TEXT	Text
A-B		SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text
Timer		SHIFT + TIMER AV	Shift + AV

Original	Rechange