| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| OPEN/CLOSE | Open/Close | SURROUND | Eject / Surround |
| POWER | Power | | Power |
| HDMI MODE | HDMI Mode | SHIFT + HDMI - SAT 0 | Shift + 0 |
| RESOLUTION RESO. | Resolution | SHIFT + FORMAT PICTURE | Shift + Picture / Format |
| HOME | Home | LIST SMART | Smart / List |
| HOME | Home | SHIFT + HOME MENU | Shift + Menu / |
| PURE DIRECT PURE | Pure Direct | SHIFT + TITLE SOUND | Shift + Sound / Title |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| SOUND MODE | Sound Mode | TITLE SOUND | Sound / Title |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| PROG/DIRECT P/D | Prog Direct | PROGRAM TV/RADIO | TV/Radio / |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| PICT. ADJ. | Pict. ADJ. | FORMAT PICTURE | Picture / Format |
| +10 | +10 | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| CALL | Call | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC |
| CLEAR CLR | Clear | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| INPUT | Input Up | + CH PAGE | CH+ / Page+ |
| POWER | Power Amp | SHIFT + | Shift + Power |
| MUTE | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| VOLUME + | Vol + | + VOL | Vol + |
| | Input Down | CH PAGE − | CH- / Page- |
| − | Vol - | VOL − | Vol - |
| TOP MENU | Top Menu | TOP MENU D.MENU | D.Menu / Top |
| | Up | | Up |
| POP UP MENU | Pop Up Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| | Left | | Left |
| ENTER | Enter | OK | OK |

| Original | Rechange | Original | Rechange |
|---|---|---|---|
| Right | Right | Repeat All | SHIFT + APP (REPEAT): Shift + Green / APP / |
| SETUP: Setup | OPT-TOOLS SETUP: Setup / OPT / | A-B: Repeat A-B | SHIFT + YouTube (REPEAT A-B): Shift + Yellow / YouTube / |
| Down | Down | Random | SHIFT + Prime Video (RANDOM): Shift + Blue / Prime |
| RETURN: Return | RETURN BACK: Back / Return | DISP.: Display | MEDIA DISPLAY: Display / Media |
| SEARCH: Search | SHIFT + NETFLIX (SEARCH): Shift + Red / Netflix / | DIMM.: Dimmer | SHIFT + DIMMER MUTE: Shift + Mute / Dimmer |
| Stop | HOLD: Stop / Hold | RED: Red | NETFLIX (SEARCH): Red / Netflix / Search |
| Pause | STEP-FREEZE: Pause / Step / Freeze | GRN: Green | APP (REPEAT): Green / APP / Repeat |
| Play | SLOW: Play / Slow | YEL: Yellow | YouTube (REPEAT A-B): Yellow / YouTube / Repeat |
| I<< | PRESET-: I<< / Preset- | BLU: Blue | Prime Video (RANDOM): Blue / Prime Video / Random |
| >>I | PRESET+: >>I / Preset+ | | |
| << | TUNE-: << / Tune- | | |
| >> | TUNE+: >> / Tune+ | | |
| ANGLE: Angle | ANGLE INFO: Info / Angle | | |
| SUBTITLE: Subtitle | EQ SUBTITLE: Subtitle / EQ | | |
| AUDIO: Audio | LANG I/II AUDIO: Audio / Lang I/II | | |
| PAGE: Page | GOTO TEXT: Text / Goto | | |
| MODE: Mode | SIZE ZOOM: Zoom / Size | | |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| OPEN/CLOSE | Open/Close | SURROUND | Eject / Surround |
| POWER | Power | POWER | Power |
| HDMI MODE | HDMI Mode | SHIFT + HDMI - SAT 0 | Shift + 0 |
| RESOLUTION RESO. | Resolution | SHIFT + FORMAT PICTURE | Shift + Picture / Format |
| HOME | Home | SHIFT + HOME MENU | Shift + Menu / |
| HOME | Home | LIST SMART | Smart / List |
| PURE DIRECT PURE | Pure Direct | SHIFT + TITLE SOUND | Shift + Sound / Title |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| SOUND MODE | Sound Mode | TITLE SOUND | Sound / Title |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| PROG/DIRECT P/D | Prog Direct | PROGRAM TV/RADIO | TV/Radio / |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| PICT. ADJ. | Pict. ADJ. | FORMAT PICTURE | Picture / Format |
| +10 | +10 | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| CALL | Call | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC |
| CLEAR CLR | Clear | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| INPUT | Input Up | + CH PAGE | CH+ / Page+ |
| POWER | Power Amp | SHIFT + POWER | Shift + Power |
| MUTE | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| VOLUME + | Vol + | + VOL | Vol + |
| | Input Down | CH PAGE − | CH- / Page- |
| − | Vol - | VOL − | Vol - |
| TOP MENU | Top Menu | TOP MENU D.MENU | D.Menu / Top |
| | Up | | Up |
| POP UP MENU | Pop-Up Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| | Left | | Left |
| ENTER | Enter | OK | OK |

| Original | Rechange | Original | Rechange |
|---|---|---|---|
| Right | Right | Repeat All | SHIFT + APP (REPEAT): Shift + Green / APP / |
| Setup | OPT-TOOLS SETUP: Setup / OPT / | Repeat A-B | SHIFT + YouTube (REPEAT A-B): Shift + Yellow / YouTube / |
| Down | Down | Random | SHIFT + Prime Video (RANDOM): Shift + Blue / Prime |
| Return | RETURN BACK: Back / Return | Display | MEDIA DISPLAY: Display / Media |
| Search | SHIFT + NETFLIX (SEARCH): Shift + Red / Netflix / | Dimmer | SHIFT + DIMMER MUTE: Shift + Mute / Dimmer |
| Stop | HOLD: Stop / Hold | Red | NETFLIX (SEARCH): Red / Netflix / Search |
| Pause | STEP-FREEZE: Pause / Step / Freeze | Green | APP (REPEAT): Green / APP / Repeat |
| Play | SLOW: Play / Slow | Yellow | YouTube (REPEAT A-B): Yellow / YouTube / Repeat |
| I<< | PRESET-: I<< / Preset- | Blue | Prime Video (RANDOM): Blue / Prime Video / Random |
| >>I | PRESET+: >>I / Preset+ | | |
| << | TUNE-: << / Tune- | | |
| >> | TUNE+: >> / Tune+ | | |
| Angle | ANGLE INFO: Info / Angle | | |
| Subtitle | EQ SUBTITLE: Subtitle / EQ | | |
| Audio | LANG I/II AUDIO: Audio / Lang I/II | | |
| Page | GOTO TEXT: Text / Goto | | |
| Mode | SIZE ZOOM: Zoom / Size | | |