| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| DIMMER | Dimmer | SHIFT + DIMMER MUTE | Shift + Mute / Dimmer |
| SLEEP | Sleep | TIMER SLEEP | Sleep / Timer |
| ON / STANDBY | On/Standby | | Power |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| +10 | +10 | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| CLEAR / DEL | Clear/Del | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| PROG / DIRECT | Prog/Direct | PROGRAM TV/ RADIO | TV/Radio / |
| RANDOM | Random | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| REPEAT | Repeat | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| SOURCE | Source | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| TU – | <</ Tu- | TUNE- | << / Tune- |
| TU + | Tu+/ >> | TUNE+ | >> / Tune+ |
| TUNER | Tuner | SHIFT + TUNER 6 | Shift + 6 |
| CH – | I <</ CH- | PRESET- | I << / Preset- |
| CH + | CH+/ >>I | PRESET+ | >>I / Preset+ |
| CD | Play/Pause CD | SLOW | Play / Slow |
| | Stop | HOLD | Stop / Hold |
| USB | Play/Pause USB | SHIFT + SLOW | Shift + Play / |
| VOLUME | Vol + | VOL + | Vol + |
| SDB / TONE | SDB/Tone | TITLE SOUND | Sound / Title |
| VOLUME | Vol - | VOL – | Vol - |
| MUTE | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| FOLDER MODE | Folder Mode | FORMAT PICTURE | Picture / Format |
| MENU / SET | Menu/Set | HOME MENU | Menu / Home |
| | Up | | Up |

| Original | Rechange | Original | Rechange |
|---|---|---|---|
| Play/Pause iPo | Pause / Step / Freeze | | |
| DAB/RDS | Zoom / Size | | |
| Left | Left | | |
| Enter/Memo | OK | | |
| Right | Right | | |
| Time/Display | Display / Media | | |
| Clock | Shift + Sleep / Timer | | |
| Down | Down | | |
| Remote/Browse | Info / Angle | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |