Original	Rechange	Original	Rechange
AMP Power	Power	Stop	Stop
Power	Shift + Power	Favorites Call	Red
Sleep	Sleep	Favorites Add	Green
Dimmer	Media	Input Up	Ch +
Internet Radio	Shift + 1	Input Down	Ch -
USB	Shift + 2	Source Direct	AV
Music Servers	Shift + 3	Vol +	Vol +
Optical 1	Shift + 4	Vol -	Vol -
Optical 2	Shift + 5	Mute	Mute
Coaxial	Shift + 6	Queue	Pre Ch
CD	Shift + 7	Option	Options
Bluetooth	Shift + 8	Back	Back
USB-DAC	Shift + 9	Setup	Menu
I <<	I <<	Up	Up
Play	Play	Down	Down
Pause	Pause	Right	Right
>>I	>>I	Left	Left

Original		Rechange		Original	Rechange
ENTER	Enter	OK	Ok		
1	1	1	1		
2	2	2	2		
3	3	3	3		
4	4	4	4		
5	5	5	5		
6	6	6	6		
7	7	7	7		
8	8	8	8		
9	9	9	9		
0	0	0	0		
+10	+10	GUIDE	Guide		
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit		
PROGRAM	Program	SHIFT + PROG SLEEP	Shift + Sleep		
RANDOM	Random	HOME SMART	Smart		
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text		
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info		