Original	Rechange
Function -	Down
Function +	Up
Function	OK
Mute	Mute / Dimmer
AV	AV / Input / RDS
Optimum	Sound / Title
CH up	Eject / Surround
Status	Info / Angle
I/II	Audio / Lang I/II
TV	Smart / List
Mix	Shift + Text /
Text	Text / Goto
Cancel Time	Exit / Cancel / Clear
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random

Original	Rechange
Index	Picture / Format
Size	Zoom / Size
Hold	Stop / Hold
Browse	TV/Radio /
S****	Subtitle / EQ
Revl	D.Menu / Top
Mode	Menu / Home
Store	Setup / OPT /
< CH	Back / Return
CH Disp	Display / Media
Page- / CH-	CH- / Page-
Page+ / CH+	CH+ / Page+
1	1
2	2
3	3
1-	Guide / EPG / -/--
4	4

Original		Rechange		Original	Rechange
5	5	TAPE 5	5		
6	6	TUNER 6	6		
2-	2-	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
OFF-TIMER	Off Timer	TIMER SLEEP	Sleep / Timer		
	Power		Power		
	Vol +	VOL +	Vol +		
	Vol -	VOL −	Vol -		

Original		Rechange	
CH DISP	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
PAGE CH	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
PAGE CH	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
1-	*	TITLE SOUND	Sound / Title
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
PAUSE	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode

Original		Rechange	
REW	<<	TUNE-	<< / Tune-
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
FF	>>	TUNE+	>> / Tune+
	Power		Power
	Eject	SURROUND	Eject / Surround