Original		Rechange	
	Power		Power
	Mute		Mute
1	1		1
2	2	LIST	2
3	3		3
4	4		4
5	5	PROG	5
6	6		6
7	7		7
8	8	LEEP	8
9	9		9
0	0		0
TV/RADIO	Tv/Radio		TV/R
←PR	←PR		Back
EPG	EPG		Guide
MENU	Menu	P	Menu
INFO	Info		Info

Original		Rechange	
EXIT	Exit		Exit
PR+	Up/PR+	AY MOD	Up
PR−	Down/PR-		Down
OK LIST	OK/List		Ok
	Right		Right
	Left		Left
	Vol +		Vol +
	Vol -		Vol -
	↑		Ch +
	↓		Ch -
PAUSE	Pause		Pause
	[+]		3D
FAV	FAV		Pre Ch
UHF	UHF		Smart
PAL/NTSC	PAL/NTSC		Format
TV/AV	TV/AV		AV
AUDIO	Red		Red

Original	Rechange	Original	Rechange
TXT Green	Green		
Yellow	Yellow		
Blue	Blue		
AUDIO Audio	Dual		
TXT	Text		
[. . .]	Subt		
Audio L/R	+ Shift + Dual		