Original	Rechange	Original	Rechange
DVD/TV	TV/Radio /	TV	Zoom / Size
Power	Power	1	1
i	Info / Angle	2	2
AV	AV / Input / RDS	3	3
Red	Red / Netflix / Search	Recall	Back / Return
Green	Green / APP / Repeat	4	4
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat	5	5
Blue	Blue / Prime Video / Random	6	6
P+	CH+ / Page+	16:9	Picture / Format
P+	Up	7	7
V-	Vol -	8	8
V-	Left	9	9
V+	Vol +	PP	Fav / Marker / PC
V+	Right	S/M/D	Guide / EPG / -/--
P-	CH- / Page-	0	0
P-	Down	Menu	Menu / Home
Mute	Mute / Dimmer	Exit	Exit / Cancel / Clear

Original		Rechange		Original	Rechange
TITLE	[=]	GOTO TEXT	Text / Goto		
CLEAR	`/ =]	SHIFT + GOTO TEXT	Shift + Text /		
ANGLE	[=o]	SLOW	Play / Slow		
ZOOM	[=i]	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		
DIGEST	[=+]	HOLD	Stop / Hold		
P.M	[=♦]	REC MODE	Rec / Rec Mode		
MARK	[=x]	TUNE-	<< / Tune-		
A-B	[=?]	TUNE+	>> / Tune+		

Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	I <<	I << / Preset-
1	1	Play	Play / Slow
2	2	>>I	>>I / Preset+
3	3	<<	<< / Tune-
4	4	Stop	Stop / Hold
5	5	>>	>> / Tune+
6	6	Display	Display / Media
7	7	Menu	Menu / Home
8	8	Up	Up
9	9	Setup	Setup / OPT /
0	0	3D	Shift + 3
Audio	Audio / Lang I/II	Left	Left
SUB	Subtitle / EQ	Enter	OK
<	Shift + Left	Right	Right
>	Shift + Right	Search	Red / Netflix / Search
Pause	Pause / Step / Freeze	Return	Back / Return
Open/Close	Eject / Surround	Down	Down

Original		Rechange		Original	Rechange
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear		
TITLE	Title	TITLE SOUND	Sound / Title		
CLEAR	Clear	SHIFT + CLEAR EXIT CANCEL	Shift + Exit / Cancel / Clear		
ANGLE	Angle	ANGLE INFO	Info / Angle		
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size		
DIGEST	Digest	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
P.M	P.M	GOTO TEXT	Text / Goto		
MARK	Mark	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		
A-B	A-B	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		