Original		Rechange	
	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Play	SLOW	Play / Slow
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SUB	Sub	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
	*	FORMAT PICTURE	Picture / Format
	Disney+	SIZE ZOOM	Zoom / Size
	TV	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
	User	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Home	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
	Left		Left

Original		Rechange	
	OK	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
	←	RETURN BACK	Back / Return
V	Vol +	VOL	Vol +
	Voice	LIST SMART	Smart / List
P	P+	CH PAGE	CH+ / Page+
V	Vol -	VOL	Vol -
P	P-	CH PAGE	CH- / Page-
	☼	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7

Original		Rechange		Original	Rechange
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
[→]		PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		
Red		NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
Green		APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
Yellow		YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue		Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
NETFLIX	Netflix	SHIFT +	NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /	
YouTube	YouTube	SHIFT +	YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /	
prime video	prime video	SHIFT +	Prime Video RANDOM	Shift + Blue / Prime	