Original		Rechange	
INTERNET	Internet	LIST SMART	Smart / List
	Power		Power
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
	Play	SLOW	Play / Slow
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
SCREEN	Screen	FORMAT PICTURE	Picture / Format
LANG	Lang	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
PRESETS	Presets	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC

Original		Rechange	
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
1	1	TV 1	1
2 ABC	2	DVD 2	2
3 DEF	3	CD-STB 3	3
4 GHI	4	VIDEO 4	4
5 JKL	5	TAPE 5	5
6 MNO	6	TUNER 6	6
7 PQRS	7	AUX-HDD 7	7
8 TUV	8	USB 8	8
9 WXYZ	9	BLUETOOTH 9	9
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
0	0	HDMI-SAT 0	0
SWAP	Swap	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
P+	PR+	CH PAGE	CH+ / Page+
V+	Vol +	VOL	Vol +

Original		Rechange		Original	Rechange
	Up		Up		
	Left		Left		
	OK		OK		
	Right		Right		
	Down		Down		
P-	PR-	CH PAGE	CH- / Page-		
V-	Vol -	VOL	Vol -		
BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return		
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear		
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
MULTIMEDIA	Multimedia	MEDIA DISPLAY	Display / Media		
MY BUTTON 1	My Button1	SHIFT + TV 1	Shift + 1		
MY BUTTON 2	My Button2	SHIFT + DVD 2	Shift + 2		
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle		