Original		Rechange	
	Sleep		Sleep / Timer
	On		Power
	Standby		Shift + Power
	Return		Back / Return
	Setup		Setup / OPT /
	CH+/Disc+		CH+ / Page+
	Enter		OK
	Up		Up
	Vol +		Vol +
	CH-/Disc-		CH- / Page-
	Left		Left
	Right		Right
	Vol -		Vol -
	Down		Down
	Audio Sel		Audio / Lang I/II
	CH Sel		D.Menu / Top
	Test / Menu		Menu / Home

Original		Rechange	
	Muting		Mute / Dimmer
	Level Down		Shift + Down
	Level Up		Shift + Up
	I<<		I<< / Preset-
	Play		Play / Slow
	>>I		>>I / Preset+
	<<		<< / Tune-
	Stop		Stop / Hold
	>>		>> / Tune+
	Rec / Random		Blue / Prime Video / Random
	Play Rev.		Pause / Step / Freeze
	Open / Close		Eject / Surround
	Input Sel. DVD		Shift + 2
	Input Sel. CD		Shift + 3
	Input Sel. V1		Shift + 1
	Input Sel. V2		Shift + 4
	Input Sel. TAP		Shift + 5

Original		Rechange	
PLAYLIST TUN	Input Sel. TUN	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
V3	Input Sel. V3	SHIFT + AUX-HDD 7	Shift + 7
V4	Input Sel. V4	SHIFT + USB 8	Shift + 8
V5	Input Sel. V5	SHIFT + BLUETOOTH 9	Shift + 9
PH	Input Sel. PH	SHIFT + HDMI-SAT 0	Shift + 0
1 @.-'/ PURE A	Pure A	TV 1	1
2 ABC DIRECT	Direct	DVD 2	2
3 DEF STEREO	Stereo	CD-STB 3	3
4 GHI SURR	Surr.	VIDEO 4	4
4 GHI SURR	Surr.	SHIFT + SURROUND	Shift + Eject / Surround
5 JKL THX	THX	TAPE 5	5
6 MNO ALL ST	All St.	TUNER 6	6
7 PQRS ◄ DSP	◄ DSP	AUX-HDD 7	7
7 PQRS ◄ DSP	◄ DSP	SHIFT + ◄	Shift + Left
8 TUV DSP ►	DSP ►	USB 8	8
8 TUV DSP ►	DSP ►	SHIFT + ►	Shift + Right
9 WXYZ Re-EQ	Re-EQ	BLUETOOTH 9	9

Original		Rechange	
9 WXYZ Re-EQ	Re-EQ	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
+10 CAPS DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
0 DIMMER	Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer
0 DIMMER	Dimmer	HDMI-SAT 0	0
SEARCH DEL ZONE 2 ENTER	Zone 2	LIST SMART	Smart / List

Original		Rechange	
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
ON	On		Power
STANDBY	Standby	SHIFT +	Shift + Power
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
CH DISC +	Disc+	CH PAGE +	CH+ / Page+
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
CH DISC -	Disc-	CH PAGE -	CH- / Page-
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -
AUDIO SEL TV/VCR	Audio Sel /	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
CH SEL TOP MENU	CH Sel / Top Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
TEST MENU	Test / Menu	HOME MENU	Menu / Home
MUTING M	Muting	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
ANGLE LEVEL	Angle	ANGLE INFO	Info / Angle
SUBTITLE LEVEL	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
I<<	I<<	PRESET- I<<	I<< / Preset-
Play	Play	SLOW Play	Play / Slow

Original		Rechange	
>>I	>>I	PRESET+ >>I	>>I / Preset+
<<	<<	TUNE- <<	<< / Tune-
Stop	Stop	HOLD Stop	Stop / Hold
>>	>>	TUNE+ >>	>> / Tune+
RANDOM REC	Random	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
Pause	Pause	STEP-FREEZE Pause	Pause / Step / Freeze
REPEAT	Eject	SURROUND Eject	Eject / Surround
DVD	Input Sel. DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
CD	Input Sel. CD	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
ALBUM V1	Input Sel. V1	SHIFT + TV 1	Shift + 1
ARTIST V2	Input Sel. V2	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
GENRE TAP	Input Sel. TAP	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
PLAYLIST TUN	Input Sel. TUN	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
V3	Input Sel. V3	SHIFT + AUX-HDD 7	Shift + 7
V4	Input Sel. V4	SHIFT + USB 8	Shift + 8
V5	Input Sel. V5	SHIFT + BLUETOOTH 9	Shift + 9
PH	Input Sel. PH	SHIFT + HDMI-SAT 0	Shift + 0

Original		Rechange		Original	Rechange
1 @.-*/ PURE A	1	TV 1	1		
2 ABC DIRECT	2	DVD 2	2		
3 DEF STEREO	3	CD - STB 3	3		
4 GHI SURR	4	VIDEO 4	4		
5 JKL THX	5	TAPE 5	5		
6 MNO ALL ST	6	TUNER 6	6		
7 PQRS DSP	7	AUX - HDD 7	7		
8 TUV DSP	8	USB 8	8		
9 WXYZ Re-EQ	9	BLUETOOTH 9	9		
+10 CAPS DISPLAY	+10 / --/---	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
0 DIMMER	0	HDMI - SAT 0	0		
SEARCH DEL ZONE 2 ENTER	Search/Enter	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
SEARCH DEL ZONE 2 ENTER	Search/Enter	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		

Original		Rechange	
ON	On		Power
STANDBY	Standby	SHIFT +	Shift + Power
CH DISC	Disc+	CH PAGE	CH+ / Page+
VOL	Vol +	VOL	Vol +
VOL	Vol -	VOL	Vol -
MUTING	Muting	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
SUBTITLE LEVEL	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
	Play	SLOW	Play / Slow
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	>>	TUNE+	>> / Tune+
RANDOM REC	Random	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
REPEAT	Eject	SURROUND	Eject / Surround
1 @.-/ PURE A	1	TV 1	1

Original		Rechange	
2 ABC DIRECT	2	DVD 2	2
3 DEF STEREO	3	CD-STB 3	3
4 GHI SURR	4	VIDEO 4	4
5 JKL THX	5	TAPE 5	5
6 MNO ALL ST	6	TUNER 6	6
7 PQRS DSP	7	AUX-HDD 7	7
8 TUV DSP	8	USB 8	8
9 WXYZ Re-EQ	9	BLUETOOTH 9	9
+10 CAPS DISPLAY	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0 DIMMER	0	HDMI-SAT 0	0

Original		Rechange	
	Sleep		Sleep / Timer
	On		Power
	Standby		Shift + Power
	NET A		Smart / List
	Setup		Setup / OPT /
	CH+ / Disc+		CH+ / Page+
	Enter		OK
	Up		Up
	Vol +		Vol +
	CH- / Disc-		CH- / Page-
	Left		Left
	Right		Right
	Vol -		Vol -
	Down		Down
	Muting		Mute / Dimmer
	I<<		I<< / Preset-
	Play		Play / Slow

Original		Rechange	
	>>I		>>I / Preset+
	<<		<< / Tune-
	Stop		Stop / Hold
	>>		>> / Tune+
	Rec / Random		Shift + Blue / Prime
	Rec / Random		Rec / Rec Mode
	Pause / Play Rev		Pause / Step / Freeze
	Eject / Repeat		Shift + Green / APP /
	Eject / Repeat		Eject / Surround
	Album		Red / Netflix / Search
	Artist		Green / APP / Repeat
	Genere		Yellow / YouTube / Repeat
	Playlist		Blue / Prime Video / Random
	1 / Symbols		1
	2 / ABC		2
	3 / DEF		3
	4 / GHI		4

Original		Rechange		Original	Rechange
5 JKL THX	5 / JKL	TAPE 5	5		
6 MNO ALL ST	6 / MNO	TUNER 6	6		
7 PQRS ◄ DSP	7 / PQRS	AUX - HDD 7	7		
8 TUV DSP ►	8 / TUV	USB 8	8		
9 WXYZ Re-EQ	9 / WXYZ	BLUETOOTH 9	9		
+10 CAPS DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media		
+10 CAPS DISPLAY	+10 / CAPS	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
0 DIMMER	0 / Space	HDMI - SAT 0	0		
SEARCH DEL ZONE 2 ENTER	Search / Del	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		
SEARCH DEL ZONE 2 ENTER	Search / Del	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /		