Original		Rechange	
	On / Standby		Power
	Input Selector V		1
	Input Selector V		2
	Input Selector V		3
	Input Selector Multi CH		5
	Input Selector		6
	Input Selector		7
	Input Selector Tuner		8
	Input Selector C		9
	Dimmer		0
	Sleep		Sleep / Timer
	Guide/Top		Menu / Home
	Muting		Mute / Dimmer
	Return		Back / Return
	Setup		Eject / Surround
	Enter		OK
	Up		Up

Original		Rechange	
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	Play		Play / Slow
	Rev. Play		Pause / Step / Freeze
	Stop		Stop / Hold
	<<		>> / Tune+
	>>		I<< / Preset-
	I<<		<< / Tune-
	>>I		>>I / Preset+
	Listening Mode Stereo		Red / Netflix / Search
	Listening Mode Surround		Green / APP / Repeat
	Listening Mode <		Yellow / YouTube / Repeat
	Listening Mode >		Blue / Prime Video / Random
	Test Tone/Audi		Audio / Lang I/II
	CH Sel/Subtitl		Subtitle / EQ
	Level -/Random		TV/Radio / Program

Original	Rechange	Original	Rechange
Level +/ Repeat	Zoom / Size	6 Tv	Shift + 6
Display	Info / Angle	7 Tv	Shift + 7
L. Night	Smart / List	8 Tv	Shift + 8
Cine FLTR	Display / Media	9 Tv	Shift + 9
Input Tv	Shift + AV / Input / RDS	0 Tv	Shift + 0
CH/ Disc/ Album	CH+ / Page+	+10 Tv	Shift + Guide / EPG / -/--
CH/ Disc/ Album-	CH- / Page-	Muting/ Previous Menu Tv	Shift + Mute / Dimmer
Vol +	Vol +	Enter Tv	Shift + OK
Vol -	Vol -	Right Tv	Shift + Right
Power Tv/ Standby	Shift + Power	Left Tv	Shift + Left
Vol + Tv	Shift + Vol +	Setup Tv	D. Menu / Top
Vol - Tv	Shift + Vol -	Up Tv	Shift + Up
1 Tv	Shift + 1	Down Tv	Shift + Down
2 Tv	Shift + 2		
3 Tv	Shift + 3		
4 Tv	Shift + 4		
5 Tv	Shift + 5		

Original		Rechange	
	Power		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	VCR		Shift + 4
	+10/10/-/--		Guide / EPG / -/--
	0/11		0
	CLR		Exit / Cancel / Clear
	Top Menu		D.Menu / Top
	Up		Up
	Previous Menu/Muting		Menu / Home

Original		Rechange	
	Previous Menu/Muting		Mute / Dimmer
	Left/Playlist/Ca		Left
	Enter		OK
	Right/Playlist/C		Right
	Return		Back / Return
	Down		Down
	Setup		Setup / OPT /
	Pause		Pause / Step / Freeze
	Play		Play / Slow
	Stop		Stop / Hold
	<<		<< / Tune-
	>>		>> / Tune+
	I<<		I<< / Preset-
	>>I		>>I / Preset+
	Stereo		Sound / Title
	Surround		Eject / Surround
	< Listening Mode		Shift + I<< / Preset-

Original	Rechange	Original	Rechange
Listening Mode >	SHIFT + PRESET+ (Shift + >>I / Preset+)		
Audio	LANG I/II / AUDIO (Audio / Lang I/II)		
Subtitle	EQ / SUBTITLE (Subtitle / EQ)		
Random	Prime Video / RANDOM (Blue / Prime Video / Random)		
Repeat	APP / REPEAT (Green / APP / Repeat)		
Display	MEDIA / DISPLAY (Display / Media)		
Play Mode VCR	FORMAT / PICTURE (Picture / Format)		
DVD	SHIFT + DVD 2 (Shift + 2)		
HDD	SHIFT + AUX-HDD 7 (Shift + 7)		

Original		Rechange	
ON/STANDBY	On / Standby		Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
+10	+10/ 10/ -/ --	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0	0/ 11	0	0
CLR	12	FAV MARKER	Fav / Marker / PC
CH DISC ALBUM +	Disc+	CH PAGE +	CH+ / Page+
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
CH DISC ALBUM -	Disc-	CH PAGE -	CH- / Page-
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -

Original		Rechange	
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Play	SLOW	Play / Slow
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
STEREO	Stereo	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SURROUND	Surround	SURROUND	Eject / Surround
	< Listening Mode	SHIFT + PRESET-	Shift + I<< / Preset-
	Listening Mode >	SHIFT + PRESET+	Shift + >>I / Preset+
RANDOM LEVEL-	Random	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
REPEAT LEVEL+	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media

Original		Rechange	
ON/STANDBY	Power		Power
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
+10	+10/ 10/ -/ --	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0 DIMMER	0/ 11	HDMI-SAT 0	0
CH DISC ALBUM +	CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+
CH DISC ALBUM -	CH-	CH PAGE -	CH- / Page-
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Play	SLOW	Play / Slow
	Stop	HOLD	Stop / Hold

Original		Rechange	
<<	<<	TUNE-	<< / Tune-
STEREO	Stereo	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SURROUND	Surround	SURROUND	Eject / Surround
	< Listening Mode	SHIFT + PRESET-	Shift + I<< / Preset-
	Listening Mode >	SHIFT + PRESET+	Shift + >>I / Preset+
PLAY MODE VCR	Play Mode	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
L NIGHT DVD	L. Night	TIMER SLEEP	Sleep / Timer