Original		Rechange		Original		Rechange	
POWER	Power		Power		Up		Up
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media	TOP MENU	Top Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
DIMMER	Dimmer	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer		Left		Left
OPEN/ CLOSE	Open/ Close	SURROUND	Eject / Surround	ENTER	Enter	OK	OK
1	1	TV 1	1		Right		Right
2	2	DVD 2	2	RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
3	3	CD - STB 3	3		Down		Down
SEARCH	Search	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search	SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
4	4	VIDEO 4	4	AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
5	5	TAPE 5	5	ANGLE	Angle	ANGLE INFO	Info / Angle
6	6	TUNER 6	6	SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
+10	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--	SUBTITLE ON/OFF	Subtitle On/ Of	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /
7	7	AUX - HDD 7	7	STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
8	8	USB 8	8	PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
9	9	BLUETOOTH 9	9	PAUSE/STEP	Pause/ Step	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
0	0	HDMI - SAT 0	0	FR	<</ FR	TUNE-	<< / Tune-
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home	FF	>>/ FF	TUNE+	>> / Tune+

Original		Rechange		Original	Rechange
DOWN	I << / Down	PRESET-	I << / Preset-		
UP	>>I / Up	PRESET+	>>I / Preset+		
REPEAT	Repeat	APP / REPEAT	Green / APP / Repeat		
A-B	A-B	YouTube / REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
SLOW	<I Slow	CH PAGE	CH- / Page-		
SLOW	Slow I >	CH PAGE	CH+ / Page+		
MEMORY	Memory	GOTO / TEXT	Text / Goto		
CLEAR	Clear	CLEAR / EXIT / CANCEL	Exit / Cancel / Clear		
RANDOM	Random	Prime Video / RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
ZOOM	Zoom	SIZE / ZOOM	Zoom / Size		