Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	Menu	Menu / Home
Input	AV / Input / RDS	Up	Up
P. Mode	Picture / Format	Guide	Guide / EPG / -/--
S. Mode	Sound / Title	Left	Left
Home	SHIFT + MENU Shift + Menu /	OK	OK
1	1	Right	Right
2	2	Back	Back / Return
3	3	Down	Down
4	4	Exit	Exit / Cancel / Clear
5	5	Vol +	Vol +
6	6	Info	Info / Angle
7	7	CH+	CH+ / Page+
8	8	Vol -	Vol -
9	9	Mute	Mute / Dimmer
·	Setup / OPT /	CH-	CH- / Page-
0	0	Tool	TV/Radio /
Q.View	Display / Media	FAV	Fav / Marker / PC

Original	Rechange	Original	Rechange
APP	SHIFT + APP / REPEAT — Shift + Green / APP /		
CH. List	LIST / SMART — Smart / List		
<<	TUNE- — << / Tune-		
Play	SLOW — Play / Slow		
>>	TUNE+ — >> / Tune+		
Stop	HOLD — Stop / Hold		
Pause	STEP-FREEZE — Pause / Step / Freeze		
Rec	REC MODE — Rec / Rec Mode		
Red	NETFLIX / SEARCH — Red / Netflix / Search		
Green	APP / REPEAT — Green / APP / Repeat		
Yellow	YouTube / REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Prime Video / RANDOM — Blue / Prime Video / Random		