Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	<<	<< / Tune-
Sky	D. Menu / Top	pause	Pause / Step / Freeze
box office	Display / Media	play	Play / Slow
services	Menu / Home	>>	>> / Tune+
tv guide	Guide / EPG / -/--	R	Rec / Rec Mode
Interactive	Smart / List	Stop	Stop / Hold
i	Info / Angle	Red	Red / Netflix / Search
CH+	CH+ / Page+	Green	Green / APP / Repeat
CH-	CH- / Page-	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Up	Up	Blue	Blue / Prime Video / Random
Down	Down	1	1
Right	Right	2	2
Left	Left	3	3
Select	OK	4	4
text	Text / Goto	5	5
back up	Back / Return	6	6
help	Exit / Cancel / Clear	7	7

Original		Rechange	
8 tuv	8	USB 8	8
9 wxyz	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0

Original	Rechange