| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| DRIVE SELECT | Drive Select | HOME SMART | Smart |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELETE * | */Delete | ECO 3D | 3D |
| INPUT SELECT | Input Select | TIMER AV | AV |
| PAGE CH | CH/Page Up | + CH | Ch + |
| CH | CH/Page Down | CH − | Ch - |
| PROG/CHECK | Prog/Check | PROG SLEEP | Sleep |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| CHAPTER | Chapter | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| | I<< | | I<< |
| | >>I | | >>I |
| | << | | << |
| | >> | | >> |
| STOP | Stop | | Stop |
| PAUSE | Pause/Pause Live | | Pause |
| PLAY/x1.3 | Play | PLAY MODE | Play |
| STATUS | i/Status | DISPLAY INFO | Info |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT | Exit |
| OPTION | Option | SETTINGS OPT | Options |
| RETURN | Return | RETURN BACK | Back |
| DIRECT NAVIGATOR | Direct Navigator | DISC NAV LIST | List |
| FUNCTION MENU | Function Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| GUIDE | Guide | -/-- GUIDE | Guide |
| | Up | | Up |
| | Down | | Down |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | Right / II > | | Right |
| | ◁ II / Left | | Left |
| OK | OK | OK | Ok |
| | Red | A | Red |
| | Green | B | Green |
| -10s | Yellow/Manual Skip -10s | C | Yellow |
| +60s | Blue/Manual Skip +60s | D | Blue |
| REC | Rec | REC MODE | Rec |
| REC MODE | Rec Mode | SHIFT + REC MODE | Shift + Rec |
| EXT LINK | Ext Link | APP MEDIA | Media |
| DIRECT TV REC | Direct Tv Rec | SEARCH TV/R | TV/R |
| TEXT | Text | REPEAT TEXT | Text |
| STTL | [ ≡◆] / STTL | AD SUBT | Subt |
| DISPLAY | Display | SHIFT + DISPLAY INFO | Shift + Info |
| TIME SLIP | Time Slip | PICTURE FORMAT | Format |
| TV | Power Tv | SHIFT + | Shift + Power |
| AV | AV Tv | SHIFT + TIMER AV | Shift + AV |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| + VOL | Vol + Tv | + VOL | Vol + |
| VOL | Vol - Tv | VOL − | Vol - |
| CH | CH+ Tv | SHIFT + + CH | Shift + Ch + |
| CH | CH- Tv | SHIFT + CH − | Shift + Ch - |