Mandis shop

Panasonic N2QAYB000780

Original		Rechange	
	Power		Power
	Select Drive		Eject
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	Last View		Pre Ch
	Radio/TV		TV/R
	CH/Page+		Ch +
	CH/Page-		Ch -
	Internet		Smart

Original		Rechange	
	Skip >>I		>>I
	I<< Skip		I<<
	<< Slow Search		<<
	Slow/Search >>		>>
	Stop		Stop
	Pause/Pause Live		Pause
	Play		Play
	i/Status		Info
	X/Exit		Exit
	Option		Options
	Back/Return		Back
	Direct Navigator		List
	Guide		Guide
	Function Menu		Menu
	Up		Up
	Down		Down
	Right/I>		Right

Original		Rechange	
◁ / Left		Left	
OK		OK	Ok
Red		A	Red
Green		B	Green
Yellow		C	Yellow
Blue		D	Blue
REC	Rec	REC MODE	Rec
AD	AD	SHIFT + AD SUBT	Shift + Subt
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
STTL	STTL	AD SUBT	Subt
PROG/CHECK	Prog/Check	PROG SLEEP	Sleep
CHAPTER	Chapter	PICTURE FORMAT	Format
DEL	Del	SOUND DUAL	Dual
TIME SLIP	Time Slip	ECO 3D	3D
NETFLIX	Netflix	APP MEDIA	Media
SETUP	Setup	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
MANUAL -10s	Manual Skip -10s	SHIFT + <<	Shift + I <<

Original		Rechange	
MANUAL SKIP +60s	Manual Skip +60s	SHIFT + >>I	Shift + >>I
TV	Power Tv	SHIFT + ⏻	Shift + Power
INPUT AV	AV Input Tv	TIMER AV	AV
+ VOL	Vol + Tv	+ VOL	Vol +
VOL −	Vol - Tv	VOL −	Vol -
CH ∧	CH+ Tv	SHIFT + + CH	Shift + Ch +
CH ∨	CH- Tv	SHIFT + CH −	Shift + Ch -