| Original | Rechange | | Original | Rechange | |
|---|---|---|---|---|---|
| PWR On/Off | | Power | Menu Down | | Down |
| Mute | | Mute | Volume+ | | Vol + |
| Info |  | Shift + Info | CH/Page+ | | Ch + |
| Subt. List | | Subt | Volume- | | Vol - |
| Sleep Timer | | Sleep | Audio | | Dual |
| TV | | TV/R | CH/Page- | | Ch - |
| Video | | D. Menu | 1. ? | | 1 |
| Text | | Text | 2abc | | 2 |
| Zoom | | Eject | 3def | | 3 |
| TV/SAT | | AV | 4ghi | | 4 |
| Menu | | Menu | 5jkl | | 5 |
| Menu Up | | Up | 6mno | | 6 |
| Display | | Info | 7pqrm | | 7 |
| Menu Left | | Left | 8tuv | | 8 |
| OK Enter | | Ok | 9wxyz | | 9 |
| Menu Right | | Right | Guide Pilote | | Guide |
| Exit | | Exit | 0/10 | | 0 |

| Original | Rechange | Original | Rechange |
|---|---|---|---|
| FAV Pref. | FAV PRE-CH Pre Ch | | |
| Red | A Red | | |
| Green | B Green | | |
| Yellow | C Yellow | | |
| Blue | D Blue | | |
| On/Off | SHIFT + Power Shift + Power | | |
| | SHIFT + MUTE Shift + Mute | | |
| SAT Sky | HOME SMART Smart | | |
| Search | SHIFT + SEARCH TV/R Shift + TV/R | | |
| Tune- | SHIFT + Shift + Left | | |
| Tune+ | SHIFT + Shift + Right | | |
| Store | SHIFT + REPEAT TEXT Shift + Text | | |
| | SHIFT + VOL + Shift + Vol + | | |
| | SHIFT + CH + Shift + Ch + | | |
| | SHIFT + VOL − Shift + Vol - | | |
| | SHIFT + CH − Shift + Ch - | | |
| | | | |