Original		Rechange	
	Power		Power
	Power Tv	SHIFT +	Shift + Power
	Vol + Tv	SHIFT +	Shift + Vol +
	Play Mode	GOTO TEXT	Text / Goto
	AV Tv	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Vol - Tv	SHIFT +	Shift + Vol -
	1	TV 1	1
	2	DVD 2	2
	3	CD-STB 3	3
	Vol +	VOL +	Vol +
	4	VIDEO 4	4
	5	TAPE 5	5
	6	TUNER 6	6
	Vol -	VOL -	Vol -
	7	AUX-HDD 7	7
	8	USB 8	8
	9	BLUETOOTH 9	9

Original		Rechange	
	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	0	HDMI-SAT 0	0
	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
	iPod/USB	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Ext-In/Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	Play	SLOW	Play / Slow
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	I <<	PRESET-	I << / Preset-
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
	Surround	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Sound	TITLE SOUND	Sound / Title
	Start	LIST SMART	Smart / List

Original		Rechange		Original	Rechange
TOP MENU	Top Menu/Direct Navigator	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top		
	Up		Up		
FUNCTIONS	Functions	MEDIA DISPLAY	Display / Media		
	Left		Left		
OK	OK	OK	OK		
	Right		Right		
MENU PLAY LIST	Menu/Play List	HOME MENU	Menu / Home		
	Down		Down		
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return		
SETUP -CH SELECT	Setup/-CH Select	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /		
W.SRD	W.SRD	SIZE ZOOM	Zoom / Size		
FL DISPLAY -SLEEP	FL Display/-Slee	ANGLE INFO	Info / Angle		
CANCEL	Cancel	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear		