Original		Rechange	
	Power		Power
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
PLAY	O/Play	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
PLAY	Play	SLOW ▶	Play / Slow
CLOCK/TIMER	Clock/Timer	SHIFT + TIMER SLEEP	Shift + Sleep / Timer
PROGRAM	Program	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8

Original		Rechange	
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0
DEL	Del	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
≧10	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
iPod	iPod	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
CD	CD	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
EXT-IN RADIO	Radio/Ext In	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
⏮	I<<	PRESET- ⏮	I<< / Preset-
►/II	Pause	STEP-FREEZE II	Pause / Step / Freeze
⏭	>>I	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+
◀◀	<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
▶▶	>>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+
SOUND	Sound	TITLE SOUND	Sound / Title
D.BASS	D. Bass	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
PRESET EQ	Preset EQ	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
DISPLAY -DIMMER	Display/Dimmer	ANGLE INFO	Info / Angle

Original	Rechange	Original	Rechange
AUTO OFF Auto Off	SIZE ZOOM Zoom / Size		
iPod MENU iPod Menu	MEDIA DISPLAY Display / Media		
PLAY MENU Play Menu	HOME MENU Menu / Home		
RADIO MENU Radio Menu	LIST SMART Smart / List		
Up	Up		
ALBUM Down	Down		
Left	Left		
Right	Right		
OK OK	OK OK		
INPUT LEVEL Input Level	RDS AV INPUT AV / Input / RDS		
iPod Eject iPod	SHIFT + Shift + Right		
CD Eject CD	SHIFT + Shift + Left		
AUTO PRESET Auto Preset	FORMAT PICTURE Picture / Format		