Mandis shop

Panasonic 30094757

Original		Rechange	
	Power		Power
	EPG	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	TXT	GOTO TEXT	Text / Goto
	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	☼1	FORMAT PICTURE	Picture / Format
	FPay	SHIFT + MEDIA DISPLAY	Shift + Display / Media
	[+]	SIZE ZOOM	Zoom / Size
	i	ANGLE INFO	Info / Angle
	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Multimedia	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Netflix	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
	Internet	LIST SMART	Smart / List
	Up		Up
	Down		Down
	Left		Left
	Right		Right

Original		Rechange	
	OK		OK
	Q. Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
	Back	RETURN BACK	Back / Return
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	Vol +	VOL +	Vol +
	Vol -	VOL -	Vol -
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	P+	CH PAGE +	CH+ / Page+
	P-	CH PAGE -	CH- / Page-
	1	TV 1	1
	2	DVD 2	2
	3	CD-STB 3	3
	4	VIDEO 4	4
	5	TAPE 5	5

Original		Rechange		Original	Rechange
6mno	6	TUNER 6	6		
7pqrs	7	AUX - HDD 7	7		
8tuv	8	USB 8	8		
9wxyz	9	BLUETOOTH 9	9		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
TV	TV	PROGRAM TV/RADIO	TV/ Radio /		
	Recall	SHIFT + RETURN BACK	Shift + Back / Return		
<<	<<	TUNE- <<	<< / Tune-		
Play	Play	SLOW ▶	Play / Slow		
>>	>>	TUNE+ >>	>> / Tune+		
Stop	Stop	HOLD ■	Stop / Hold		
Pause	Pause	STEP - FREEZE ❚❚	Pause / Step / Freeze		
Rec	Rec	REC MODE ●	Rec / Rec Mode		
LANG.	Lang	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
SUBT.	Subt.	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		