Original		Rechange	
	Power		Power
	Power Tv	SHIFT +	Shift + Power
	Vol + Tv	SHIFT +	Shift + Vol +
	DVD	SHIFT +	Shift + 2
	TV/AV Tv	SHIFT +	Shift + AV / Input / RDS
	Vol - Tv	SHIFT +	Shift + Vol -
	FM		TV/Radio /
	1		1
	2		2
	3		3
	EXT-IN		AV / Input / RDS
	4		4
	5		5
	6		6
	Quick OSD		Fav / Marker / PC
	7		7
	8		8

Original		Rechange	
	9		9
	Vol +		Vol +
	Cancel		Exit / Cancel / Clear
	0		0
	+10		Guide / EPG / -/--
	Vol -		Vol -
	I<<< / Skip Down		I<< / Preset-
	>>I / Skip Up		>>I / Preset+
	<< Slow Search		<< / Tune-
	Slow Search >>		>> / Tune+
	Stop		Stop / Hold
	Pause		Pause / Step / Freeze
	Play		Play / Slow
	Top Menu/Direct Navigator		D.Menu / Top
	Up		Up
	Menu/Play List		Menu / Home
	Left		Left

Original		Rechange	
ENTER	Enter	OK	OK
▶	Right	▶	Right
-FUNCTIONS -KARAOKE	Functions	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
▼	Down	▼	Down
-RETURN -SETUP	Return-Setup	RETURN BACK	Back / Return
-SW.LEVEL -ECHO	SW Level	TITLE SOUND	Sound / Title
EQ	EQ	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
C.FOCUS	C. Focus	FORMAT PICTURE	Picture / Format
PLII/ S.SRD	S. SRD/PLII	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
FL DISPLAY -SLEEP	FL Display/Sleep	MEDIA DISPLAY	Display / Media
TEST	Test	GOTO TEXT	Text / Goto
PLAY MODE -CH SELECT	Play Mode/-CH Select	LIST SMART	Smart / List
MUTING	Muting	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer

Original	Rechange