Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	Up	Up
Open / CLose	Exit	Left	Left
Red / ·))	Dual	OK	Ok
Red / ·))	Red	Right	Right
Green / [...]	Green	Down	Down
Green / [...]	Subt	Return	Back
Yellow / Info	Yellow	Menu	Menu
Yellow / Info	Info	>>I	>>I
Blue / Guide	Blue	I <<	I <<
Blue / Guide	Guide	1	1
Purple / Angle	Format	2	2
Zoom	Eject	3	3
TV / DVD	TV/R	4	4
Live	Smart	5	5
Clear	+ Shift + Exit	6	6
Again	Vol +	7	7
Adv	Vol -	8	8

Original		Rechange	
	9		9
	0 / - -		0
	AV		AV
	<<		<<
	>>		>>
	Pl ay		Pl ay
	St op		St op
	Pause		Pause
	Recor d		Rec

Original	Rechange