Mandis shop

Philips RC28292101

Original		Rechange	
	Power		Power
SCAN	Scan	MEDIA DISPLAY	Display / Media
SHUFFLE	Shuffle	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
TRACK INCR.	Track Incr.	LIST SMART	Smart / List
SPACE 0	0	HDMI - SAT 0	0
SCROLL	Scroll	RETURN BACK	Back / Return
CDR	CDR	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS

Original		Rechange	
	Play	SLOW	Play / Slow
CD	CD	SHIFT + CD - STB 3	Shift + 3
	I<	PRESET-	I<< / Preset-
	>I	PRESET+	>>I / Preset+
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	>>	TUNE+	>> / Tune+
MENU/ STORE	Menu/Store	HOME MENU	Menu / Home
	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
PROG.	Prog	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
ENTER	Enter	OK	OK
CANCEL	Cancel	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear

https://al-remotecontrols.fr/Philips/13307-180-telecommande-remplacement-pour-Philips-RC28292101-3122820010.htm