Mandis shop

Philips 996510066777

Original		Rechange	
	Power		Power
	Open/Close	ZOOM	Eject
	Preset/Album		Up
	Preset/Album		Down
	>>I		>>I
	I <<		I <<
	Play/Pause	PLAY MODE	Play
CD	CD	C	Yellow
FM	FM	B	Green
AUDIO IN USB	USB/Audio In	A	Red
	Stop		Stop
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
SHUFFLE	Shuffle	HOME SMART	Smart
MUTE	Mute	MUTE	Mute
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info

Original		Rechange	
PROG	Prog	PROG SLEEP	Sleep
SOUND	Sound	SOUND DUAL	Dual
CLOCK	Clock	TIMER AV	AV
TIMER SLEEP	Sleep/Timer	APP MEDIA	Media
	Play	OK	Ok
	Pause		Pause
	>>I		Right
	I <<		Left

https://al-remotecontrol.fr/Philips/13659-768-telecommande-remplacement-pour-Philips-996510066777.html