Mandis shop

Philips 996580002633

Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	Blue	Blue / Prime Video / Random
Source	AV / Input / RDS	Eject	Eject / Surround
Smart Tv	Smart / List	Play	Play / Slow
Home	Menu / Home	Pause	Pause / Step / Freeze
Bluetooth	Shift + 9	Stop	Stop / Hold
Disc Menu	D. Menu / Top	I <	I << / Preset-
Up	Up	<<	<< / Tune-
Top Menu	Shift + D. Menu / Top Menu	>>	>> / Tune+
Left	Left	>I	>>I / Preset+
OK	OK	Vol +	Vol +
Right	Right	Mute	Mute / Dimmer
Down	Down	III	Shift + 3
Back	Back / Return	Vol -	Vol -
≡	Display / Media	1	1
Red	Red / Netflix / Search	2	2
Green	Green / APP / Repeat	3	3
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat	4	4

Original		Rechange		Original	Rechange
5 JKL	5	TAPE 5	5		
MNO 6	6	TUNER 6	6		
7 PQRS	7	AUX - HDD 7	7		
8 TUV	8	USB 8	8		
WXYZ 9	9	BLUETOOTH 9	9		
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		