Mandis shop

Philips RC5340

Original		Rechange	
	Power		Power
	Open/Close		Eject
	Menu/Disc		Menu
	Setup		Options
	Back		Back
	Info		Info
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	OK		Ok
	>>		>>
	<<		<<
	I<		I<<
	Play		Play
	Pause		Pause
	>I		>>I

Original		Rechange	
	Stop		Stop
	USB		AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
AUDIO/ CREATE MP3	Audio/Create MP3	SOUND DUAL	Dual
ZOOM	[<>]/Zoom	PICTURE FORMAT	Format
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
REPEAT A-B	Repeat A-B	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text

https://al-remotecontrols.fr/Philips/1362-286-telecommande-remplacement-pour-Philips-RC5340.htm