Original		Rechange	
	Power		Power
	Home	HOME SMART	Smart
POP-UP MENU DISC	Disc/Pop-Up Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
RADIO	Radio	SEARCH TV/R	TV/R
AUDIO SOURCE	Audio Source	TIMER AV	AV
TOP MENU	Top Menu	TOP MENU MENU	Menu
BACK	Back	RETURN BACK	Back
OPTIONS	Options	SETTINGS OPT	Options
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	I<		I<<
	>I		>>I
	Stop/Eject		Stop
	Play	PLAY MODE	Play

Original		Rechange	
	Pause		Pause
	<<		<<
	>>		>>
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
SOUND SETTINGS	Sound Settings	SHIFT + SETTINGS OPT	Shift + Options
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
1.@	1	1	1
2 ABC	2	2	2
3 DEF	3	3	3
4 GHI	4	4	4
5 JKL	5	5	5
6 MNO	6	6	6
7 PQRS	7	7	7
8 TUV	8	8	8
9 WXYZ	9	9	9

Original		Rechange	
0	0	0	0
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue

Original	Rechange