| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | O | GUIDE | Guide |
| | Rec | REC MODE | Rec |
| | I << | | I << |
| | Red | A | Red |
| | Green/ [ [ ] ] | B | Green |
| | Stop | | Stop |
| | Play | PLAY MODE | Play |
| | Yellow / List | C | Yellow |
| | >>I | | >>I |
| | PIP [ ■] | D | Blue |
| AV | AV/ [ ?] | TIMER AV | AV |
| I-II | I - I I / [ ≡I ≡] | SOUND DUAL | Dual |
| | [ <>] / [ +] | PICTURE FORMAT | Format |
| | [ - O- ] | CLEAR EXIT | Exit |
| MENU | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| | [ ≡] | REPEAT TEXT | Text |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | Pause | | Pause |
| | Up | | Up |
| | Left | | Left |
| OK | OK | OK | Ok |
| | Right | | Right |
| | Down | | Down |
| VOL + | Vol + | VOL + | Vol + |
| VOL − | Vol - | VOL − | Vol - |
| | Mute | MUTE | Mute |
| SMART ♪ | Smart ♪ | HOME SMART | Smart |
| SMART | Smart [ ] | APP MEDIA | Media |
| P + | P+ | CH + | Ch + |
| P − | P- | CH − | Ch - |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |

| Original | | Rechange | | Original | Rechange |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 5 | 5 | | |
| 6 | 6 | 6 | 6 | | |
| 7 | 7 | 7 | 7 | | |
| 8 | 8 | 8 | 8 | | |
| 9 | 9 | 9 | 9 | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| [i +] | | DISPLAY INFO | Info | | |
| P<P | | FAV PRE-CH | Pre Ch | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | O | GUIDE | Gui de |
| | Rec | REC MODE | Rec |
| | I << | | I << |
| | Red | A | Red |
| | Gr een/ [ [ ] ] | B | Gr een |
| | St op | | St op |
| | Pl ay | PLAY MODE | Pl ay |
| | Yel l ow / Li st | C | Yel l ow |
| | PI P [ ■] | D | Bl ue |
| | >>I | | >>I |
| | AV/ [ ? ] | TIMER AV | AV |
| | I - I I / [ ≡\| ≡] | SOUND DUAL | Dual |
| | [ <>] / [ +] | PICTURE FORMAT | For mat |
| | - O- | CLEAR EXIT | Exi t |
| | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| | Pause | | Pause |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | [ ≡] | REPEAT TEXT | Text |
| | Up | | Up |
| | Lef t | | Lef t |
| | OK | OK | Ok |
| | Ri ght | | Ri ght |
| | Down | | Down |
| | Vol + | VOL + | Vol + |
| | Vol - | VOL − | Vol - |
| | Mut e | MUTE | Mut e |
| | Smart ♪ | HOME SMART | Smart |
| | Smart [ ] | APP MEDIA | Medi a |
| | P+ | CH + | Ch + |
| | P- | CH − | Ch - |
| | 1 | 1 | 1 |
| | 2 | 2 | 2 |
| | 3 | 3 | 3 |
| | 4 | 4 | 4 |

| Original | | Rechange | | Original | Rechange |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 5 | 5 | | |
| 6 | 6 | 6 | 6 | | |
| 7 | 7 | 7 | 7 | | |
| 8 | 8 | 8 | 8 | | |
| 9 | 9 | 9 | 9 | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| [i +] | | DISPLAY INFO | Info | | |
| P<P | | FAV PRE-CH | Pre Ch | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | I << | | I << |
| | >>I | | >>I |
| | AV/ [ ?] | TIMER AV | AV |
| | I - I I / [ ≡\| ≡] | SOUND DUAL | Dual |
| | [ <>] / [ +] | PICTURE FORMAT | For mat |
| | - O- | CLEAR EXIT | Exi t |
| | Pause | | Pause |
| | [ ≡] | REPEAT TEXT | Text |
| | Up | | Up |
| | Lef t | | Lef t |
| | OK | OK | Ok |
| | Ri ght | | Ri ght |
| | Down | | Down |
| | Vol + | VOL + | Vol + |
| | Vol - | VOL − | Vol - |
| | Mut e | MUTE | Mut e |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | Smart ♪ | HOME SMART | Smart |
| | Smart [ ] | APP MEDIA | Medi a |
| | P+ | + CH | Ch + |
| | P- | CH − | Ch - |
| | 1 | 1 | 1 |
| | 2 | 2 | 2 |
| | 3 | 3 | 3 |
| | 4 | 4 | 4 |
| | 5 | 5 | 5 |
| | 6 | 6 | 6 |
| | 7 | 7 | 7 |
| | 8 | 8 | 8 |
| | 9 | 9 | 9 |
| | 0 | 0 | 0 |
| | P<P | FAV PRE-CH | Pre Ch |