Original		Rechange	
CD	CD	A	Red
Play/Pause CD	Play/Pause CD	PLAY MODE ▶	Play
TAPE 1/2	Tape 1/2	B	Green
1	CD Direct 1	1	1
CD DIRECT 2	CD Direct 2	2	2
3	CD Direct 3	3	3
+	Vol +	+ VOL	Vol +
−	Vol -	VOL −	Vol -
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
SHUFFLE	Shuffle	TIMER AV	AV
DBB 1/2/3	DBB 1/2/3	APP MEDIA	Media
DSC	DSC	TOP MENU MENU	Menu
VEC	VEC	DISPLAY INFO	Info
■	Stop CD	■	Stop
▶▶	>> CD	⏩	>>
◀◀	<< CD	⏪	<<

Original		Rechange	
⏭	>I CD	⏭	>>I
⏮	I< CD	⏮	I<<
INC.SURR.	Inc. Surr.	SOUND DUAL	Dual
OSM	OSM	SETTINGS OPT	Options
⏻	Power CD	⏻	Power
■	Stop Tape 1/2	SHIFT + ■	Shift + Stop
⏻	Power Tape 1/2	SHIFT + ⏻	Shift + Power
⏯	Play/Pause Tape	⏸	Pause
⏩	>> Tape 1/2	▶	Right
⏪	<< Tape 1/2	◀	Left
⏭	>I Tape 1/2	+ CH	Ch +
⏮	I< Tape 1/2	CH −	Ch -
TUNER	Tuner	C	Yellow
⏻	Power Tuner	OK	Ok
⏭	>I Tuner	SHIFT + ⏭	Shift + >>I
⏮	I< Tuner	SHIFT + ⏮	Shift + I<<
⏩	>> Tuner	SHIFT + ⏩	Shift + >>

Original	Rechange	Original	Rechange
<< Tuner	SHIFT + << Shift + <<		
AUX	D Blue		
Power AUX	SHIFT + OK Shift + Ok		
Play/Pause AUX	5 5		
Stop AUX	8 8		
>I AUX	6 6		
I< AUX	4 4		
>> AUX	9 9		
<< AUX	7 7		