Mandis shop

Philips RC2K14

Original		Rechange	
POWER	Power		Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
RETURN TITLE	Title / Retur	RETURN BACK	Back
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
DISC MENU	Disc Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
SYSTEM MENU	System Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Up		Up
	Left		Left

Original		Rechange	
OK	OK	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
	I <<		I <<
	>>I		>>I
STOP	Stop		Stop
PLAY	Play	PLAY MODE	Play
PAUSE	Pause		Pause
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
ANGLE	Angle	PICTURE FORMAT	Format
ZOOM	Zoom	ZOOM	Eject
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
REPEAT A-B	Repeat A-B	SEARCH TV/R	TV/R
PREVIEW	Preview	FAV PRE-CH	Pre Ch
MUTE	Mute	MUTE	Mute

https://al-remotecontrols.fr/Philips/10639-Telecommande-de-remplacement-pour-Philips-RC2K14-3140107920.htm