Original		Rechange	
	Power		Power
	Input		AV
	[. . .]		Subt
	Info		Info
	Stream		Media
	Guide		Guide
	[<>]		Format
	Play		Play
	Pause		Pause
	<<		<<
	>>		>>
	Stop		Stop
	Rec		Rec
	Menu		Menu
	Back		Back
	Up		Up
	Last		Pre Ch

Original		Rechange	
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	OK		Ok
	Vol +		Vol +
	Vol -		Vol -
	Mute		Mute
	CH+		Ch +
	CH-		Ch -
	Red/ [ ]		Red
	Green/ [/ ≡]		Green
	Yellow/ [≡]		Yellow
	Blue/ [+]		Blue
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4

Original		Rechange		Original	
5	5	5	5		
6	6	6	6		
7	7	7	7		
8	8	8	8		
9	9	9	9		
0	0	0	0		

Original		Rechange	
	Power		Power
	Input	TIMER AV	AV
	[. . .]	AD SUBT	Subt
	Info	DISPLAY INFO	Info
	Stream	APP MEDIA	Media
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
	>>		>>
	<<		<<
	Stop		Stop
	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Back	RETURN BACK	Back
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok

Original		Rechange	
VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL	Vol -	VOL −	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
	Red/ [ ]	A	Red
	Green/ [/≡]	B	Green
	Yellow/ [≡]	C	Yellow
	Blue/ [+]	D	Blue
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0

Original	Rechange	Original	Rechange
I/II I / I I	SOUND DUAL Dual		

Original		Rechange	
	Power		Power
	I nput	TIMER AV	AV
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
BACK	Back	RETURN BACK	Back
	Up		Up
	Down		Down
	Ri ght		Ri ght
	Lef t		Lef t
OK	OK	OK	Ok
VOL	Vol +	VOL	Vol +
VOL	Vol -	VOL	Vol -
	Mut e	MUTE	Mut e
CH	CH+	CH	Ch +
CH	CH-	CH	Ch -
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3

Original		Rechange	
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
-/--	-/--	-/-- GUIDE	Gui de

Original		Rechange	
	Power		Power
	St r eam		Medi a
	Pl ay		Pl ay
	Pause		Pause
	>>		>>
	<<		<<
	St op		St op
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
BACK	Back	RETURN BACK	Back
	Up		Up
	Down		Down
	Ri ght		Ri ght
	Lef t		Lef t
OK	OK	OK	Ok
VOL	Vol +	VOL	Vol +
VOL	Vol -	VOL	Vol -
	Mut e	MUTE	Mut e

Original	Rechange