Mandis shop

Phi l i ps PPX3414EU

Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power		
Zoom	Ej ect		
Back	Back		
Up	Up		
Lef t	Lef t		
OK	Ok		
Ri ght	Ri ght		
Down	Down		
<<	<<		
Pl ay / Pause	Pl ay		
Pl ay / Pause	Pause		
>>	>>		
☼ -	Ch -		
☼ +	Ch +		
Vol -	Vol -		
Mut e	Mut e		
Vol +	Vol +		

https://all-remote-controls.nl/fr/Philips/10166-7397-telecommande-replacement-pour-Philips-PPX3414EU.htm