Original		Rechange	
	Power		Power
	Source	TIMER AV	AV
	[<>] / [+]	PICTURE FORMAT	Format
	I - I I / [≡I ≡]	SOUND DUAL	Dual
	[*]	AD SUBT	Subt
	O	SEARCH TV/R	TV/R
	Red/TV	A	Red
	Green/PC	B	Green
	Yellow/Radio	C	Yellow
	Blue/[ ]	D	Blue
	Active Control	SETTINGS OPT	Options
	[≡]	REPEAT TEXT	Text
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	OK	OK	Ok

Original		Rechange	
	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL –	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
	♪ Smart	HOME SMART	Smart
	[ ] Smart	APP MEDIA	Media
	P+	+ CH	Ch +
	P-	CH –	Ch -
	1	1	1
	2	2	2
	3	3	3
	4	4	4
	5	5	5
	6	6	6
	7	7	7
	8	8	8
	9	9	9

Original		Rechange	
	0	0	0
	[i +]	DISPLAY INFO	Info
	P<P	FAV PRE-CH	Pre Ch

Original	Rechange

Original		Rechange	
	Power		Power
	>>I		>>I
	Rec	REC MODE	Rec
	I <<		I <<
	Stop		Stop
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	P+	CH +	Ch +
	P-	CH −	Ch -
	1	1	1
	2	2	2

Original		Rechange	
	3	3	3
	4	4	4
	5	5	5
	6	6	6
	7	7	7
	8	8	8
	9	9	9
	0	0	0
	P<P	FAV PRE-CH	Pre Ch
	[i +]	DISPLAY INFO	Info

Original		Rechange	
	Power		Power
	>>I		>>I
	I <<		I <<
	Pause		Pause
	Active Control		Options
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	OK		Ok
	Menu		Menu
	Mute		Mute
	P+		Ch +
	P-		Ch -
	Vol -		Vol -
	Vol +		Vol +
	1		1

Original		Rechange	
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	P<P		Pre Ch