Mandis shop

Philips 242254900927

Original		Rechange	
	Power		Power
TV/VIDEO	Tv/Video	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
VCR	VCR	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
TOOLS	Tools	SHIFT + OPT-TOOLS SETUP	Shift + Setup / OPT / Tools
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
SELECT	Select	MEDIA DISPLAY	Display / Media
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
DISC MENU	Disc Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return

Original		Rechange	
DISPLAY	Display	ANGLE INFO	Info / Angle
REW	<<< / REW	TUNE-	<< / Tune-
PLAY/PAUSE	Play/Pause	SLOW	Play / Slow
FFW	>>> / FFW	TUNE+	>> / Tune+
PREV	I< / Prev	PRESET-	I<< / Preset-
NEXT	>I / Next	PRESET+	>>I / Preset+
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
TV VOL +	Tv Vol +	+ VOL	Vol +
DIRECT DUBBING	Dubbing/Direct	GOTO TEXT	Text / Goto
P +	P+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
TV VOL −	Tv Vol -	VOL −	Vol -
P −	P-	CH PAGE −	CH- / Page-
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4

Original		Rechange	
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
0	0	HDMI - SAT 0	0
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
REC MODE	Rec Mode	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec / Rec Mode
TIMER	Timer	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
EDIT	Edit	LIST SMART	Smart / List
SHOWVIEW	Showview	FORMAT PICTURE	Picture / Format

Original	Rechange