| Original | Rechange | Original | Rechange |
|---|---|---|---|
| Record | Rec / Rec Mode | 7 | 7 |
| Standby | Power | 8 | 8 |
| Up | Up | 9 | 9 |
| Left | Left | Vol + Tv | Vol + |
| Right | Right | 0 | 0 |
| Menu | Menu / Home | P+ | CH+ / Page+ |
| Down | Down | Mute Tv | Mute / Dimmer |
| OK | OK | Power Tv | Shift + Power |
| Clear | Exit / Cancel / Clear | Vol - Tv | Vol - |
| Timer | Sleep / Timer | P- | CH- / Page- |
| Select | Fav / Marker / PC | << | << / Tune- |
| 1 | 1 | Play | Play / Slow |
| 2 | 2 | >> | >> / Tune+ |
| 3 | 3 | >I / Index | >>I / Preset + |
| 4 | 4 | Stop | Stop / Hold |
| 5 | 5 | >I <I / Still | I << / Preset - |
| 6 | 6 | Monitor | AV / Input / RDS |

| Original | Rechange | Original | Rechange |
|---|---|---|---|
| INSTANT VIEW Instant View | FORMAT PICTURE Picture / Format | | |
| COUNTER Counter | RETURN BACK Back / Return | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |