| Original | Rechange | Original | Rechange |
|---|---|---|---|
| Standby/On | Power | 7 | 7 |
| One Touch | Fav / Marker / PC | 8 | 8 |
| Open/close | Eject / Surround | 9 | 9 |
| HDD | SHIFT + 7 — Shift + 7 | CH+ | CH+ / Page+ |
| DVD | SHIFT + 2 — Shift + 2 | Show View | Smart / List |
| Audio | Audio / Lang I/II | 0 | 0 |
| Subtitle | Subtitle / EQ | Clear | Exit / Cancel / Clear |
| Angle | Info / Angle | CH- | CH- / Page- |
| Play Mode | Yellow / YouTube / Repeat | Disc Navigator/Top | D.Menu / Top |
| 1 | 1 | Up | Up |
| 2 | 2 | Play List / Men | SHIFT + HOME MENU — Shift + Menu / |
| 3 | 3 | Left | Left |
| TV/DVD | SHIFT + TV/RADIO — Shift + TV/Radio / Program | Enter | OK |
| 4 | 4 | Right | Right |
| 5 | 5 | Home Menu | Menu / Home |
| 6 | 6 | Down | Down |
| Input Select | AV / Input / RDS | Return | Back / Return |

| Original | Rechange |
|---|---|
| <</ REV Scan | << / Tune- |
| Play | Play / Slow |
| >>/ FWD Scan | >> / Tune+ |
| Pause | Pause / Step / Freeze |
| Stop/OK | Stop / Hold |
| CM Skip | Blue / Prime Video / Random |
| I<</ Prev | I<< / Preset- |
| >>I / Next | >>I / Preset+ |
| <I / Step | Red / Netflix / Search |
| I>/ Slow | Green / APP / Repeat |
| Rec | Rec / Rec Mode |
| Stop Rec | Shift + Stop / |
| Rec Mode | Shift + Rec / Rec Mode |
| Timer Rec | Sleep / Timer |
| Disc History | Guide / EPG / -/-- |
| Navi Mark | Setup / OPT / |
| CHP Mark | Picture / Format |

| Original | Rechange |
|---|---|
| Easy Timer | Zoom / Size |
| Standby Tv | Shift + Power |
| CH+ Tv Control | Shift + CH+ / |
| Vol + Tv Control | Vol + |
| Display | Display / Media |
| Input Select Tv Control | Shift + AV / Input / RDS |
| CH- Tv Control | Shift + CH- / |
| Vol - Tv Control | Vol - |
| Tv Direct Rec | TV/Radio / |